

Wartungs- und Pflegehinweise



Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Buttons regelmäßig bei Verschmutzungen, zu reinigen entfernen Sie Schmutz oder Rückstände von der Oberfläche und / oder Rückseite.



- Nur Weiche trockene, nicht scheuernde Lappen verwenden.
- Hochwirksame, grobe Mikrofaser können die Oberfläche beschädigen.
- Keine Reinigungsmittel verwenden.
- Kein Wasser verwenden

Wartungshinweise

Zu Wartung zählen:



- Überprüfen der Befestigungen.
- Überprüfen der allgemeinen Funktion und Gängigkeit. Bei Bedarf nachjustieren.
- Überprüfen der Oberfläche.

Nachjustieren der Befestigung:

Es kann vorkommen das die Befestigung des Buttons sich verbiegt wie in Abbildung 1, dies kann durch das Zurückbiegen wie in Abbildung 2 behoben werden.

Biegen Sie hierzu den Einhak- Mechanismus soweit in die entsprechende Richtung das Nadel und hinterer Hacken wie in Abbildung 2 übereinander liegen.



Abbildung 1 Verbogene Befestigung zur Seite



Abbildung 2 Richtige Stellung der Befestigung

Sollte die Befestigung wie in Abbildung 3 nach hinten oder vorne Verbogen sein, so können Sie die Befestigung entsprechend nach vorne oder hinten biegen, so dass die Befestigung wie in Abbildung 4 übereinander liegt



Abbildung 3 Verbogene Befestigung nach hinten



Abbildung 4 Richtige Stellung der Befestigung